

Hurtigveiledning for bærbar håndsett GDC-340H/345H

1. Besvare anrop.

Trykk **TELEFON** knappen eller ta håndsettet ut av ladestasjonen.

2. Plukke opp samtaler.

Trykk **TELEFON** knappen og tast *7 + internummeret til telefonen som ringer eller tast *66 for å plukke opp samtaler fra din gruppe.

3. Sette over samtaler.

Trykk **OVERFØR** knappen + internummer.

Trykk på **TELEFON** knappen for å sette over eller vent på svar for å annonsere samtalen, for så å trykke på **TELEFON** knappen.

4. Ringe internt / eksternt.

Trykk **TELEFON** knappen og tast internummer, eller 0 for eksternt summetone.

Med kortnummer.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen + kortnummerplass 01-20 (personlig kortnummer) eller 21-99(felles kortnummer).

Med kortnummer - alfabetisk søking.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen 2 ganger + tast 2 for personlig eller 3 for felles kortnummer. Nå kan det søkes med bruk av bokstaver (se punkt 7). For å ringe ut trykk **VENT** knappen(lengere enn 1 sekund).

Det er 20 personlige kortnummer (01-20), samt 79 systemkortnummer (21-99).

Systemkortnummer programmeres av sentralbordet.

5. Programmere personlige kortnummer, maks 20 stk.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen (lengere enn 1 sekund) + **OK** knappen, tast en kortnummerplass mellom 01-20. Tast telefonnummeret og trykk **OK** knappen (lengere enn 1 sekund). Tast inn eventuelt navn (se pkt. 7)., og trykk **OK** knappen (lengere enn 1 sekund) for å lagre.

6. Programmere navn på håndsett.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen (lengre enn 1 sek.) + **OK** knappen, tast 00, og skriv inn navn (max 7 bokstaver, se punkt 7), avslutt med **OK** knappen (lengre enn 1 sek.). For å slette navn utføres samme prosedyre uten å skrive inn navn. Navnet vises kun ved intern ringning.

7. Programmering av bokstaver.

Det er 3 bokstaver på hver sifferknapp.

Trykk på sifferknappen som har den bokstaven du trenger, tast så siffer 1, 2 eller 3 for å benytte den av de 3 bokstaven som er tilgjengelig. Eksempel: J=5+1, K=5+2, L=5+3.

Liste over tegn som ikke vises på sifferknappene.

1=10 2=20 3=30 4=40 5=50

6=60 7=70 8=80 9=90 0=00

Mellomrom=*1 :=*2 ,=*3 .=13

Q=11 Z=12 Ø=00

8. Sette telefonen i opptatt / ikke forstyr.

Trykk **TELEFON** knappen og tast *53.

Oppheves ved å taste det samme en gang til.

9. Tastelås.

Trykk **VOLUM** knappen og tast 2.

Oppheves ved å trykk **VOLUM** knappen og taste #.

10. Repetisjon av 10 siste ringte nummer.

Trykk **REPETISJON** knappen, bla med **VOLUM** , trykk **TELEFON** knappen for å ringe ut.

11. Viderekoble telefonen.

Intern viderekobling.

Trykk **TELEFON** knappen.

Tast *541 + internummer det skal viderekoples til (direkte).

Ekstern viderekobling.

Trykk **TELEFON** knappen.

Tast *545 + kortnummerclass 01-20 eller 21-99.

Slå av viderekobling.

Trykk **TELEFON** knappen, tast *54#.

12. Tapte anrop – CLI

For å se tapte anrop trykk **Telefon** + **PWR** knappen.

Med **VOLUME** knappen kan du bla deg frem og tilbake.

For å ringe ut, trykk **VENT** knappen (lengere enn 1 sekund) når telefonnummeret vises.

Trykk **R** knappen for å slette tapte anrop uten å ringe ut.

13. Voice mail / Talepost.

For å lese inn din personlige talemelding.

Trykk **Telefon** knappen og tast *547 + #, les inn talebeskjed.

Trykk **OK** knappen for å lagre talebeskjeden.

Avspille / kontrollere / slette / lese inn ny personlig talemelding.

Trykk **Telefon** knappen og tast *547. Tast * for slette, # for å lese inn ny beskjed.

Aktivering av Voice mail.

Trykk **Telefon** knappen og tast *547 + **Telefon** knappen.

Avspilling av mottatte talebeskjeder

Trykk **Telefon** knappen og trykk **PWR** knappen.

Sletting av mottatte talebeskjeder(DVU).

Trykk **R** knappen umiddelbart etter at beskjed er avlyttet.

En beskjed kan avspilles flere ganger hvis den ikke slettes.

Slå av Voice mail.

Trykk **Telefon** knappen og tast *54 + #.

TELEFON knapp =



OK knapp =



OVERFØR / VENT knapp =



REPETISJON knapp =



VOLUM knapp =



C/R knapp =



PWR knapp =

