

Hurtigveiledning for bærbar håndsett GDC-340/345

1. Besvare anrop.

Trykk **TELEFON** knappen eller ta håndsettet ut av ladestasjonen.

2. Plukke opp samtaler.

Trykk **TELEFON** knappen og tast *7 + internnummeret til telefonen som ringer.

3. Sette over samtaler.

Trykk **OVERFØR** knappen + internnummer.

Trykk på **TELEFON** knappen for å sette over eller vent på svar for å annonsere samtalen.

4. Ringe internt.

Trykk **TELEFON** knappen og tast internnummer.

5. Programmere personlige kortnummer, maks 100 stk.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen (lengere enn 1 sekund) + **OK** knappen, tast en kortnummerplass mellom 000-099. Tast telefonnummeret og trykk **OK** knappen (lengere enn 1 sekund). Tast inn eventuelt navn, og trykk **OK** knappen (lengere enn 1 sekund) for å lagre.

6. Ringe eksternt.

Trykk **TELEFON** knappen og 0.

Med kortnummer.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen + kortnummerplass 000-099 (personlig kortnummer) eller 2000-3499 (4999) (felles kortnummer).

Med kortnummer - alfabetisk søking.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen 2 ganger(hurtig) + tast 2 for personlig eller 3 for felles kortnummer. Nå kan det søkes med bruk av bokstaver. For å ringe ut trykk **VENT** knappen(lengere enn 1 sekund).

7. Repetisjon av de 10 siste ringte nummer.

Trykk **REPETISJON** knappen, bla med **VOLUM**, trykk **TELEFON** knappen for å ringe ut.

8. Tapte anrop.

For å se tapte anrop trykk **Telefon** + **PWR** knappen.

Med **VOLUME** knappen kan du bla frem og tilbake.

For å ringe ut, trykk **VENT** knappen (lengere enn 1 sekund)når telefonnummeret vises.

Trykk **R** knappen for å slette tapte anrop uten å ringe ut.

9. Sette telefonen i opptatt / ikke forstyr.

Trykk **TELEFON** knappen og tast *553.

Oppheves ved å taste det samme en gang til.

10. Tastelås.

Trykk **VOLUM** knappen og tast 2.

Oppheves ved å trykk **VOLUM** knappen og taste #.

11. Viderekoble telefonen.

Intern viderekobling.

Trykk **TELEFON** knappen.

Tast *5541 + internnummer det skal viderekoples til (direkte).

Ekstern viderekobling.

Trykk **TELEFON** knappen.

Tast *5545 + kortnummerplass 000-099 eller 2000-4999.

Slå av viderekobling.

Trykk **TELEFON** knappen, tast *554#.

12. Innstilling av telefonen (HS Setting)

Trykk **VOLUM** knapp.

Slå av all ringing/Vibrator (Vibrator kun GDC 345)

Tast 11, trykk **VOLUM** knapp for å finne ønsket innstilling.

Stille inn ringetone for interne / eksterne samtaler.

Tast 131 / 121, trykk **VOLUM** knapp og velg ønsket ringetone.

Stille inn ringestyrke for interne / eksterne samtaler.

Tast 132 / 122, trykk **VOLUM** knapp og velg ønsket ringestyrke.

For å lagre nye innstillinger, trykk **OK** knappen.

13. Talekort/ Voice mail.

Innspilling av personlige talemelding.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen (lengre enn 1 sek.) og tast 61, følg taleanvisning og les inn beskjed. Trykk **OK** knappen (lengre enn 1 sek.) for å lagre innspilling.

Avspille/ kontrollere personlige talemeldinger.

Trykk **TELEFON** knappen + **OK** knappen og tast 61 (lengre enn 1 sek.), du vil nå få høre din innleste beskjed. Du må nå ikke trykke # tast for da leser du inn beskjed på nytt.

Viderekopling til talekort.

Trykk **TELEFON** knappen.

Tast *5541# (beskjed avspilles for innringer øyeblikkelig).

Tast *5542# (beskjed avspilles for innringer ved opptatt).

Tast *5543# (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar, standard tid 15 sek.).

Tast *5544# (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar / opptatt).

Slå av Voice mail.

Trykk **TELEFON** knappen, tast *559.

Avspilling av mottatte talebeskjeder.

Trykk **TELEFON** knappen og trykk **PWR** knappen, mottatt beskjed vil nå avspilles.

For å høre beskjed på nytt trykk **PWR** knappen en gang til. Dersom du har mottatt flere beskjeder, trykk **VENT** knappen (lengre enn 1 sek.) for å høre neste beskjed.

Sletting av mottatte talebeskjeder.

Trykk **C/R** knappen umiddelbart etter at beskjed er avlyttet.

En beskjed kan avspilles flere ganger hvis den ikke slettes.

Beskjed til apparat som ikke har aktivisert sin talepostkasse.

Ring ønsket internummer. Hvis det er opptatt eller ikke svarer, trykk **PWR** knappen.

Talekortet vil nå be deg legge igjen en beskjed.

TELEFON knapp =



OK knapp =



OVERFØR/VENT knapp =



PWR knapp =



C/R knapp =



REPETISJON knapp =



VOLUM/ Meny knapp =



Beskjed indikasjon =

