

Innledning.

I tillegg til denne bruksanvisning finnes det hurtigveiledninger og komplette bruksanvisninger for Digital/Dect apparater og talekort.

1. Besvare anrop.

Løft av telefonrøret.

Plukke opp samtaler fra apparat.

Tast *7 + internummeret til telefonen som ringer.

Plukke opp samtaler fra en gruppe.

Tast *566 for å plukke opp samtaler fra samme gruppe.

Gruppene må programmeres av installatøren.

2. Ringe ut.

Tast "0" for ekstern summetone og tast telefonnummer.

Bruk av kortnummer.

Tast *558, + kortnummerplass 000-099 el. 2000-4999.

Det er 100 personlige kortnummer (000-099), samt opptil 3000 systemkortnummer (2000-4999). Systemkortnummer programmeres av sentralbordet.

Repetisjon.

For repetisjon av siste nummer tast *552.

3. Sette over samtaler.

Trykk **R** knappen + ønsket internummer.

Legg på røret eller vent på svar for å annonsere samtalen, for så å legge på.

Sette over til ekstern telefon, f. eks mobil.

Trykk **R** knappen, tast "0" for ekstern summetone og tast ønsket telefonnummer. Du må nå vente til det ringer hos den du setter over til før du legger på, eller vent på svar for å annonsere samtalen

4. Parkere en samtale.

Trykk **R** knappen og tast en parkeringslokasjon *601-*619, legg så på røret.

For å hente tilbake samtalen, løft av røret og tast lokasjonen hvor samtalen ble parkert.

5. Programmere navn på apparat.

Løft av telefonrøret, tast *374 og skriv inn navn (max 7 bokstaver, se punkt 15 programmering av bokstaver), avslutt med **R** knappen.

For å slette navn, tast *374, avslutt med **R** knappen.

Navnet vil kun vises ved intern ringing.

6. Viderekople telefonen

Intern viderekopling.

Løft av telefonrøret.

Tast *5541 + internummer det skal viderekoples til (direkte).

Tast *5542 + internummer (ved opptatt).

Tast *5543 + internummer (ved ikke svar, standard 15 sek.).

Tast *5544 + internummer (ved ikke svar / opptatt).

Ekstern viderekopling.

Tast *5545 + kortnummerplass (000-099 eller 2000-4999).

Ekstern viderekopling etter tid (standard 15 sek.)

Tast *5546 + kortnummerplass (000-099 eller 2000-4999).

Obs: Ved ekstern viderekopling må telefonnummeret være lagret som et kortnummer først.

Slå av viderekopling.

Tast *554#

7. Henvise telefonen til faste tekst beskjeder.

Tast *351, velg en av beskjedene.

Tast 01 – "Lunsj, tilbake KI", tast inn klokkeslett.

Tast 02 – "Ferie tilbake dato", tast inn dato (dag/ mnd).

Tast 03 – "Ute til KI", tast inn klokkeslett.

Tast 04 – "Ute til dato", tast dato (dag/ mnd).

Tast 05 – "Ute til ukjent tid tilbake".

Tast 06 – "Ring", tast inn telefonnummer.

Tast 07 – "På kontoret: Apparat", tast internummer.

Tast 08 – "Møte tilbake KI", tast inn klokkeslett.

Tast 09 – "Hjemmekontor".

Tast 10 – "Syk".

Når en av beskjedene er valgt, trykk **R** knappen .

OBS: Dag/ Mnd eller klokkeslett tastes inn med 4 siffer.

Tast *559 for å slå av tekst beskjed

8. Sette telefonen i opptatt/ ikke forstyr.

Løft av telefonrøret, tast *553.

Funksjonen oppheves ved å taste det samme en gang til.

9. Programmere individuelle beskjeder

Løft av telefonrøret, tast *352 og skriv inn beskjed

(max 24 bokstaver, se punkt 16), avslutt med **R** knappen.

Henvising til egen beskjed.

Løft av telefonrøret, tast *35100, avslutt med **R** knappen.

Tast *559 for å slå av individuell beskjed

10. Programmere personlige kortnummer, maks 100 stk.

Løft av telefonrøret, tast *555 + en kortnummerplass (000-999).

Tast telefonnummeret og trykk **R** knappen.

Legg så på røret.

Ring med personlig kortnummer.

Løft av telefonrøret, tast *558 + kortnummerplass (000-099).

Ring med system kortnummer.

Løft av telefonrøret, tast *558 + kortnummerplass (2000-3499).

11. Registrere passord.

Programmere passord.

Løft av telefonrøret, tast *331 + 5 siffer mellom (00000-99999),

avslutt med **R** knappen.

Forandre passord.

Løft av telefonrøret, tast *332 + gammelt passord + nytt passord,

avslutt med **R** knappen

12. Sperring av apparat.

Sperring for utgående samtaler.

Løft av telefonrøret, tast *321, avslutt med **R** knappen.

Passord må være programmert før man kan sperre apparatet.

Åpne for utgående samtaler.

.Løft av telefonrøret, tast *322 + passord , avslutt med **R** knappen

13. Talekort/ Voice mail .

Innspilling av personlige talemelding.

Løft av telefonrøret, tast *361, les inn beskjed.
Trykk **R** knappen for å lagre innspilling.

Avspille/ kontrollere personlige talemeldinger.

Løft av telefonrøret, tast *361og vent.

Viderekopling til talekort.

Løft av telefonrøret.
Tast *5541# (direkte).
Tast *5542# (ved opptatt).
Tast *5543# (ved ikke svar, standard 15 sek.).
Tast *5544# (ved ikke svar / opptatt).

Slå av Voice mail.

Løft av telefonrøret, tast *559.

Avspilling av mottatte talebeskjeder.

Løft av telefonrøret, tast *557.

Overføring av mottatt talebeskjed til annet apparat.

Dersom du ønsker at andre skal høre mottatt talebeskjed kan dette gjøres ved å taste internummer til den som skal høre beskjeden. Dette gjøres mens du avspiller beskjeden.

Sletting av mottatte talebeskjeder.

Mottatte talebeskjeder blir automatisk slettet når de avspilles

Beskjed til apparat som ikke har aktivisert sin talepostkasse.

Ring ønsket internummer. Hvis det er opptatt eller ikke svarer, trykk **R** knappen, tast #556. Talekortet vil nå be deg legge igjen en beskjed.

14. Avspilling av status.

Dato og klokke.

Løft av telefonrøret, tast *362.

Ditt internummer

Løft av telefonrøret, tast *363

For å høre apparat status.

Løft av telefonrøret, tast *364
Du vil få avspilt de tjenester som ditt apparat har aktivisert.

- Ditt internummer
- Ringe tone
- Antall beskjeder på Voice mail
- Er apparatet satt i "Ikke forstyrret"
- Vekking / klokkeslett avspilles
- Viderekopling til annet internummer
- Viderekopling til kortnummer
- Sperreklasse

15. Programmering av bokstaver

Det er 3 bokstaver på hver sifferknapp.

Trykk på sifferknappen som har den bokstaven du trenger, tast så siffer 1, 2 eller 3 for å benytte den av de 3 bokstaven som er tilgjengelig. Eksempel: J=5+1, K=5+2, L=5+3.

Liste over tegn som ikke vises på sifferknappene.

1=10 2=20 3=30 4=40 5=50

6=60 7=70 8=80 9=90 0=00

Mellomrom=*1 :=*2 ,=*3 .=13

Q=11 Z=12 Ø=00

Hurtigveiledning

LDK-100 & LDK-300
Standardapparater

