

Innledning.

I tillegg til denne bruksanvisning finnes det hurtigveiledninger og komplette bruksanvisninger for Digital/Standard og Dect apparater.

1. Voice Mail (apparater).

Alle apparater i systemet har tilgang til sin egen personlige talepostkasse (Voice Mail) når talekort er installert. Systemet kan programmeres slik at enkelte apparater ikke får tilgang.

2. Innspilling av personlig Voice Mail.

Innspilling av personlig talebeskjed.

Løft av telefonrøret og trykk **OVERF/PROG** + 61, følg anvisning du får fra talekortet og les inn beskjed.

Trykk **VENT/LAGRE** knappen for å lagre innspilling.

3. Kontroll av personlig Voice Mail.

Avspilling av personlig talebeskjed.

Trykk **OVERF/PROG** + 61, talekortet vil nå be deg trykke # tast for å legge igjen, dersom # tast ikke trykkes vil du får høre beskjed som er innspilt.

4. Viderekople/ aktivere Voice Mail.

Viderekopling til talekort direkte.

Tast *5541#. Voice mail vil nå aktiviseres med engang. Brukes når du ikke er på kontoret.

Viderekopling til talekort ved opptatt.

Tast *5542#. Voice mail vil nå aktiviseres når du sitter opptatt i telefonen.

Brukes når du vil at Voice mailen skal svare når du sitter i telefonen.

Viderekopling til talekort ved ikke svar.

Tast *5543#. Voice mail vil nå aktiviseres ved ikke svar etter en programmerbar tid (default 15 sekunder). Brukes når voice mail skal stå på hele tiden, du kan da se hvem som ringer før du svarer eller la voice mailen svare samtalen.

Viderekopling til talekort ved opptatt / ikke svar.

Tast *5544#. Voice mail vil nå aktiviseres når du sitter opptatt i telefonen eller ved ikke svar (default 15 sekunder).

5. Slå av viderekopling til Voice Mail.

Trykk **OPPTATT** knappen eller tast *554#

6. Avspilling / sletting av mottatte talebeskjer.

Når du har mottatt talebeskjer blinker **OPPKALL** knappen eller **MSG** lampen. Apparater med display vil vise hvor mange beskjer som er mottatt. Ett standard apparat kan ikke vise at talebeskjed er mottatt.

Avspilling.

Trykk **OPPKALL** knappen eller tast *557.

Første beskjed vil nå bli avspilt.

For å høre samme beskjed på nytt, trykk **OPPKALL** knappen.

For å gå til neste beskjed trykk **VENT/LAGRE** knappen.

Sletting.

Trykk **KONFER** knappen umiddelbart etter at beskjed er avspilt.

En beskjed kan avspilles flere ganger hvis den ikke slettes.

OBS: For 8 tasters apparat og standard apparat slettes beskjeden automatisk etter at de er avspilt. 8 tasters apparatet kan lagre og repetere beskjeden ved å trykke på **VENT/LAGRE**, **mens beskjeden avspilles**

Alle beskjer vil bli avspilt med klokkeslett.

7. Overføring av mottatt beskjed til annet apparat.

Trykk **OPPKALL** knappen eller tast *557, når beskjeden avspilles, tast internnummer eller direktevalgsknappen til det apparat du ønsker å overflytte beskjeden til.

Overføringen må gjøres under avspilling av beskjed.

8. Programmering av Voice Mail på direktevalgsknapper.

Voice mail direkte, opptatt, ikke svar eller opptatt / ikke svar.

Trykk **OVERF/PROG** knappen og trykk ønsket direktevalgstast.

Tast *5541# for aktivisering av voice mail ved første ring.

Tast *5542# for aktivisering av voice mail ved opptatt.

Tast *5543# for aktivisering av voice mail ved ikke svar.

Tast *5544# for aktivisering av voice mail ved opptatt / ikke svar.

Trykk **VENT/LAGRE** knappen etter hver kode + ny ledig

direktevalgsknapp mellom hver programmering.

Trykk **HØYTALER** knappen for å avslutte.

9. Beskjed til apparater som ikke har aktivisert Voice Mail.

Denne funksjonen kan utføres mellom interne apparater.

Ring ønsket internnummer, hvis det er opptatt eller ikke svarer, trykk **OPPKALL** knappen (R-knapp + *556 fra standard apparat).

Talekortet vil nå be deg taste # for å legge igjen en beskjed.

10. Fjernstyring av Voice Mail.

Fjernstyring av egen voice mail er mulig fra eksternt telefon/ mobil. Din Voice Mail må være aktivert før kontoret forlates. Ring til ditt eget apparat, slik at du hører din beskjed, tast * + tast ditt personlig passord (5 siffer), se programmering nedenfor.

Etter at passord er tastet vil du få avspilt en meny.

Dersom det ikke tastes noen kommando vil tjenesten avbrytes etter 10 sekunder.

Meny 1, avspille mottatt beskjeder.

Undermeny:

Tast 1 for å høre beskjed på nytt.

Tast 2 for å høre neste beskjed.

Tast 3 for å slette beskjed.

Tast 4 for å slette alle beskjer

Tast * for å høre hoved meny.

Meny 2, innspilling/kontroll av ny talebeskjed.

Undermeny:

Tast # for å spille inn beskjed.

Tast * for å avslutte innlesing eller gå til hovedmeny.

Meny 3, slå av voice mail.

Tast 3.

Ny beskjed må innspilles fra apparatet.

Avslutte fjernprogrammering.

Tast * eller avslutt samtalen

OBS:

Det er ikke mulig å slå på voice mail med fjernstyring.

Programmere passord.

Trykk **OVERF/PROG** knappen og tast 31.

Tast inn passord - 5 siffer.

Trykk **VENT/LAGRE** knappen.

11. Systembeskjeder (sentralbordet).

Talekortet har 100 systembeskjeder, beskjedene 001 til 070 brukes sammen med køsvar og automatisk sentralbord. Taletiden er på 5 timer som fordeles på alle beskjedene. Beskjedene 071 til 100 brukes sammen med voice mail, to - trinns innvalg og andre funksjoner i sentralen.

12. Innspilling av systembeskjeder 001 til 070.

Løft av telefonrøret, trykk **OVERF/PROG** knappen og tast 06. Tast en av beskjedene som skal spilles inn (001 – 070). Tast # for å lese inn beskjed. Trykk **VENT/LAGRE** knappen for å lagre innspillingen.

Systembeskjedene innspilles med hjelp av et digitalapparat. For best mulig lyd kvalitet bør telefonrøret, ikke høyttalende benyttes.

Innspilling kan også foretas fra en signalkilde, som kassettspiller, CD eller PC, via en signal port i sentralen. Se komplett bruksanvisning for mere informasjon.

13. Kontroll av systembeskjedene 001 til 070.

Løft av telefonrøret, trykk **OVERF/PROG** knappen og tast 06. Tast en av beskjeden (001 – 070) i.h.t hvilken beskjed som skal avspilles, beskjeden vil så bli avspilt.

15. Slette systembeskjeder 001 til 070.

Løft av telefonrøret, trykk **OVERF/PROG** knappen og tast 06. Tast ønsket beskjed som skal slettes 001 til 070. Trykk **KORTNR.** knappen for å slette. Beskjeden er nå slettet.

14. Automatisk sentralbord

Eksempel på automatisk sentralbord.

Dette er A/S sitt automatiske sentralbord, du vil nå få 5 valg. For å snakke med salgsavdelingen, tast 1. For å snakke med supportavdelingen, tast 2. For informasjon om adresse, faks og våre åpningstider, tast 3. For å komme til sentralbordet, tast 9. For repetisjon av valgene, tast *.

Obs: Dersom automatisk sentralbord skal benyttes må dette gjøres i samarbeid med installatøren av telefonsystemet.

16. Endring av faste systembeskjeder 071 til 100.

Løft av telefonrøret, trykk **OVERF/PROG** knappen og tast #4. Tast en av beskjedene som skal spilles inn (71-100), se nedenfor. Trykk på # for å lese inn ny beskjed. Trykk **VENT/LAGRE** knappen for å lagre innspillingen.

Nr.	Beskjed
071	VMIB MOH – For samtaler på kø el. vent
072	Ikke tatt i bruk.
073	Dette nummer er ikke i bruk (Automatisk sentrb.).
074	Det er tastet for sakte samtalen avsluttes.
075	Prøv på nytt (Automatisk sentralbord).
076	Din samtale blir nå overført til sentralbordet.
077	Ikke tatt i bruk.
078	Dersom du ønsker å legge igjen beskjed, trykk firkant tast (Personlig voice mail).
079	Les inn din beskjed (Personlig voice mail).
080	Vennligst tast inn ditt passord (Sperring).
081	Den du ringer sitter opptatt i telefonen.
082	Klokken er (Vekking)
083	Samtalen blir nå viderekoblet eksternt.
084	Den du ringer har satt apparatet i "ikke forstyr".
085	Den du ringer svarer ikke.
086	Ikke tatt i bruk.
087	Ikke tatt i bruk.
088	Fjernstyring av VM. Bør ikke forandres.
089	Fjernstyring av VM. Bør ikke forandres.
090	Ikke tatt i bruk.
091	Ikke tatt i bruk.
092	Ikke tatt i bruk.
093	Fjernstyring av VM. Bør ikke forandres.
094	Fjernstyring av VM. Bør ikke forandres.
095	Fjernstyring av VM. Bør ikke forandres.
096~ 100	Ikke tatt i bruk.

Hurtigveiledning LDK-100 & LDK-300 Voice Mail

